



WI-FI КАМЕРА 360 G.Home SV-01

Руководство пользователя

Инструкции по утилизации

Знакочеркнутый мусорный бак на устройстве, его аккумуляторной батареи, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описание оборудования в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как неизделие обращение, случайная поломка, повреждение и (или) неисправление утилизации указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SV-01
Разрешение	720p
Угол обзора	355° на 55°
Тип карты памяти	Micro SD (в комплект не входит)
Питание	5В/2А
Wi-Fi	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n
Комплект поставки	камера, блок питания, usb кабель, 2 установочных винта, настенное крепление, инструкция пользователя.

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, оф. 201, пом. 1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (RM 1605, Хонгкинг Коммерческий Центр, 2-16F, Айвен Стрит Монг Коу, Кулоун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технологии Ко., LTD). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3rd floor, 14A Building, Wutong Island, Shunchan Road, Baoan District, Shenzhen, China).

Импортёр: ООО "ТФН", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

Техническая поддержка:
88002228048, support@geozon.ru
www.geozon.ru
Произведено в КНР.



Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME. При подключении к источнику тока, без подключения к Wi-Fi сети и без использования мобильного приложения вам будут недоступны сетевые функции устройства.

● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play. При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

● Установка камеры

Камера SV-01 может быть установлена как на ровную горизонтальную поверхность, так и на вертикальные стены и конструкции. Для установки на стену, воспользуйтесь входящим в комплект фиксатором:

- 1) Закрепите фиксатор на стене с помощью шурупов входящих в комплект поставки
- 2) Совместите пазы на камере и поверните камеру вокруг своей оси до упора. После выбора способа установки камеры, подключите камеру к источнику питания с параметрами не превышающими 5V/2A.

● Сопряжение

Для сопряжения камеры с приложением, убедитесь что вы авторизовались в throughout GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети.
 - 2) Переведите камеру в режим сопряжения, нажав и удерживая клавишу «RESET» в течение 7 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, а индикатор не начнёт быстро мигать.
 - 3) В каталоге приложения выберите пункт «Камера SV-01» и нажмите «Продолжить»
 - 4) Введите свой пароль Wi-Fi сети и нажмите «Подтвердить», после этого на экране вашего телефона отобразится QR-код для подключения камеры.
 - 5) Поднесите экран телефона к камере на расстояние 15-20 см, дождитесь пока камера распознает QR-код.
- Нажмите кнопку «Услышал звуковой сигнал», после чего устройство будет готово к использованию.

Примечание

В случае, если вам не удалось произвести сопряжение при помощи QR-кода, произведите сопряжение в режиме умной конфигурации:

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите камеру в режим сопряжения, нажав и удерживая клавишу «RESET» в течение 7 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, а индикатор не начнёт быстро мигать.
- 3) В меню установки камеры выберите пункт «Умная конфигурация», и нажмите кнопку «Дальше». Введите пароль Wi-Fi сети и нажмите кнопку «OK».

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

● Основные функции

Потоковая трансляция видео
Запись видео на карту памяти (в комплект не входит)
Запись видео при определенных событиях
Двусторонняя связь
Датчик движения

● Дополнительные функции

Патрулирование предустановленных объектов
Поделиться устройством

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40°C и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам
- 3) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:
Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока
Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:
Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.
Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:
После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: