

GEOZON



СВЕТОДИОДНАЯ WI-FI ЛАМПА
G-Home RG-03

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART LIGHT предназначены для использования в качестве источника освещения.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



Инструкции по утилизации



Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации обработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к WiFi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME. При подключении к источнику тока без подключения к WiFi сети и без использования мобильного приложения вам будут недоступны такие функции, как дистанционное управление, настройка яркости и цвета свечения устройства.

● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

● Подключение

Убедитесь, что осветительный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку, имеет соответствующий цоколь.

Обесточьте осветительный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку.

Вкрутите лампочку по часовой стрелке в осветительный прибор до упора, не прилагая чрезмерных усилий.

● Сопряжение

Для сопряжения лампочки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша WiFi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к WiFi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите лампочку в режим сопряжения (Режим EZ): Включите и выключите лампочку 3 раза. Между включением и выключением интервал должен составлять 3 секунды. Лампочка начнёт быстро мигать.
- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удастся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- 1) Переведите лампочку в режим точки доступа. Для этого включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её включенной на 3 секунды, лампочка начнёт быстро мигать. Убедившись, что лампочка быстро мигает включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её включенной на 3 секунды, лампочка начнёт мигать медленно.
- 2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к WiFi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкции в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

● Основные функции

Дистанционное управление
Изменение цветовой температуры
Изменение цвета свечения
Изменение яркости
Установка таймера и расписания

● Дополнительные функции

Поделиться устройством
Использование умных сценариев

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
2. В приложении «Яндекс» найдите сервис «Устройства», подключите «Умные устройства».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей и привяжите к Яндексу.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРСУС

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
2. В главном меню приложения «Марсус – голосовой помощник» найдите раздел «Умный дом».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
 - д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е. Если обнаружены повреждения, вызванные

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройства только в помещении с температурой воздуха от 0 до 40 С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройству вибрациям и ударам
- 3) При работе устройство может нагреваться, не прикасайтесь к устройству во время работы
- 4) Извлекайте устройство из осветительного прибора, предварительно отключив осветительный прибор от источника электрического тока
- 5) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети WiFi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжения устройства повторно.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	RG-03
Форма лампы	G95
Тип цоколя	E27
Мощность	13 Вт
Световой поток	До 1250 lm
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Вход	AC 220-240 В / 50-60 Гц
Энергетический класс	A+
Комплект поставки	Лампа Инструкция

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, чехлик печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стертые или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя

обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания