



SMART SWITCH WR-01

Руководство пользователя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантинный срок: 12 месяцев. Гарантинный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME.

Подключение

Подключение модуля необходимо осуществлять в схему питания электроприборов в соответствии со схемой:



Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play. При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Сопряжение

Для сопряжения устройства с приложением, убедитесь что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите

подключаемое устройство из списка.

- Переведите удлинитель в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на устройстве начнет быстро мигать.
- Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам неудается произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- Переведите розетку в режим точки доступа: нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 8 секунд.
- Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите

приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Основные функции

Дистанционное управление электропитанием
Установка таймера и расписания

Дополнительные функции

Поделиться устройством
Использование умных сценариев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

Используйте устройства только в помещении с температурой от 0 до 40°C и влажностью не более 85%.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	WR-01
Wi-Fi	802.11 b/g/n
RF	433 МГц
Вход	10A
Кол-во линий	1
Кол-во подключаемых RF выключателей	6
Комплект	Wi-Fi / RF реле, инструкция пользователя

©2021 Geozon®. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация применима претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: Mobot Technology Co., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерческий Центр, 2-16 F, Ауэн Стрит Монг Кок, Коулун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology Co., LTD (Шэньчжэнь Мобот Технологии Ко., LTD). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3-й этаж, 14A Билдинг, Вутонг Айленд, Шунчанг Род, Ксишян Стрит, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай).

Импортёр: ООО «Вектор»
Адрес: РФ, 117403, г.Москва,
ул.Булатниковская, д.20, стр.3.
Техническая поддержка:
88002228048, support@geozon.ru
www.geozon.ru
Произведено в КНР.



GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ ПРЯЧИХ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

изменены, стерты или переписаны, гарантинный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантинного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если даты продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством

собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантинным обязательствам. Изготовителя постранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Под Гарантинными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя постранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Замена изделия в период гарантинного срока не ведёт к установлению нового гарантинного срока.

4. Изготовитель не неёт гарантинных обязательств в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другом

документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменениями конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;

д. Если дефект вызван

действием непредодимых сил, неестественных случаях, умышленными или неосторожными действиями покупателя (потребителя) или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд").
Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.
Сделано в КНР