

GEOZON



G-SMART STAYER

Руководство пользователя

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

● Установка ремешка

Комплект устройства включает 2 комплекта ремешков. Кроме того, вы можете использовать любые совместимые ремешки для наручных часов.

Для того чтобы снять ремешок, отведите рычаг шпильки и извлеките ремешок.

Установка выполняется в обратном порядке.

● Зарядка устройства

Для зарядки устройства подключите смартфон к USB-порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Полная зарядка может занимать до 2 часов. Устройство оповестит Вас о завершении процесса зарядки индикацией на экране.



● Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 5 секунд.

● Выключение устройства

Для выключения устройства в меню устройства выберите пункт «Настройки» - «Выключение» или зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 10 секунд.

● Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи боковой клавиши и сенсорного экрана.

● Установка мобильного приложения

Для корректной работы устройства необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение SMART-TIME PRO на ваш смартфон.




После установки приложения, создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования всех функций устройства и приложения необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

● Соприжение устройства со смартфоном

После регистрации в приложении перейдите на вкладку «Устройство» и нажмите на кнопку «Добавить устройство»



В списке найденных устройств выберите устройство G-STAYER и подключите его, подтвердив сопряжение на устройстве.



УВЕДОМЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА

Устройство оповещает о входящих вызовах и сообщениях. Для выбора приложений, которые смогут отправлять вам уведомления, воспользуйтесь пунктом «Уведомления». В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в который уведомления будут отключены.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Спортивный режим

Устройство поддерживает 11 спортивных режимов, включая: бег, ходьбу, езду на велосипеде, скалолазание, бег на дорожке, занятия на велотренажере, йогу, плавание, баскетбол, футбол, бадминтон.



Пульс

Убедитесь, что устройство надежно зафиксировано на вашей руке и не доставляет дискомфорта.



Запустите данный пункт меню для проверки пульса. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку

Кроме ручного режима измерения устройство может производить измерения в автоматическом режиме. Для этого необходимо установить автоматический интервал времени мониторинга в приложении (мониторинг раз в 15/30/60/120 минут).

Давление

Запустите данный пункт меню для проверки давления. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку



Будильник

В мобильном приложении вы можете установить до 8 будильников, которые будут автоматически синхронизированы с устройством.



Управление музыкой

Используя устройство, вы можете управлять музыкой на смартфоне. Данный пункт меню позволяет переключать треки и регулировать громкость.



Секундомер

Секундомер, поддерживающий как единичные так и циклические измерения.



Таймер

Электронный таймер позволяет установить время обратного отсчёта от 1 секунды до 24 часов.



Управление камерой

Данный пункт меню позволяет управлять приложением камеры, запущенной на вашем смартфоне.



Поиск телефона

Используя данный пункт меню, вы можете найти ваш смартфон. После запуска поиск начнется автоматически. Смартфон издаст звуковой сигнал.



Настройки

Управление настройками часов, такими как подсветка, язык, выключение и возврат к заводским настройкам.



История тренировок

Данный пункт позволяет проверить данные о последних 10 тренировках.



Измерение температуры тела

Запустите данный пункт меню для измерения температуры тела. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку «Старт».



В данном пункте меню вы можете измерить текущее значение температуры тела. Для более точного измерения, устройство должно находиться на вашем запястье не менее 15 минут. Данные об измерении будут автоматически загружены в приложение.

После завершения измерения устройство отобразит 2 значения:

Верхнее значение - температура тела;

Нижнее значение - температура поверхности кожи.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Изменение темы главного экрана

Для изменения оформления главного экрана нажмите и удерживайте экран устройства, выберите новую тему, перелистывая экраны влево и вправо, затем нажмите на экран для подтверждения.



Шагомер

В данном меню вы можете проверить текущее значение шагов, пройденной дистанции, потраченных калорий и информацию о сердечном ритме.



Мониторинг сна

Устройство автоматически отслеживает режим вашего сна и синхронизирует данные с мобильным приложением.



Погода

Устройство автоматически синхронизирует данные о погоде в вашем городе.



Женский календарь

Данный пункт позволяет отслеживать женский физиологический цикл.



Меню быстрых настроек

При активном главном экране перелистните главный экран вниз, чтобы получить доступ к меню быстрых настроек. В данном меню вы можете включить авиарежим, настроить вибрацию, включить режим «Не беспокоить», включить режим «Экономия энергии» и регулировать уровень яркости экрана.



Активация экрана жестом

Для включения главного экрана жестом поднятия руки необходимо активировать данную функцию в меню приложения «Устройство» - «Активация жестом».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Stayer
Версия Bluetooth	5.0
Экран	1.54"/TFT/240x240/Сенсорный
Ёмкость аккумулятора	210 мАч
Время работы	до 15 дней
Влагозащита	IP68

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБИЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимтед)
Адрес: 11/Ф. АХА Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР)
Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»
Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
 Телефон: 8 800 222 80 48.
 E-mail: support@geozon.ru
 www.geozon.ru

Произведено в КНР.

