

GEOZON



G-SOUND G-PRO

Руководство пользователя

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки наушников поместите их в зарядный кейс. Для зарядки зарядного кейса, подключите его к источнику тока с параметрами не превышающими 5V/2A с использованием комплектного кабеля.




Ваше устройство оснащено технологией беспроводной зарядки. Для того чтобы зарядить устройство, вы можете поместить его на платформу беспроводной зарядки стандарта Qi.



При зарядке устройства светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. После завершения процесса зарядки светодиодный индикатор погаснет. Полная зарядка устройства может занять до 2 часов, в зависимости от мощности источника питания.

СМЕНА НАСАДОК

Для комфортного использования, мы рекомендуем подобрать насадку в соответствии с размерами вашей ушной раковины. Чтобы снять насадку с наушника, потяните её в сторону от наушника. Для того чтобы надеть насадку, плотно зафиксировать её на наушнике.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Для сопряжения наушников с вашим смартфоном выполните следующий порядок действий:

- Откройте крышку зарядного кейса, наушники автоматически перейдут в режим сопряжения.
- В меню Bluetooth вашего смартфона выберите устройство G-Pro и подключите его.

При подключении наушников к устройствам, работающим на операционной системе iOS, вы можете осуществить подключение, следуя подсказкам на экране.



Примечание:
В случае, если наушникам не удается установить сопряжение между собой, выполните сброс устройства.

УПРАВЛЕНИЕ НАУШНИКАМИ

Подключение наушников
После сопряжения устройства со смартфоном, наушники будут подключаться автоматически.



Подключение в режиме «Моно»
Вы можете использовать только один наушник, левый или правый. Для подключения, извлеките требуемый наушник из зарядного кейса, подключение произойдет автоматически.



Подключение в режиме «Стерео»
Для подключения обоих наушников, извлеките их из зарядного кейса, подключение произойдет автоматически.

Управление воспроизведением
Управление воспроизведением осуществляется при помощи сенсорной клавиши. Наушники подтверждают выполнение команды коротким щелчком.



- Нажмите для воспроизведения/паузы
- Двойное нажатие для перемотки вперед
- Тройное нажатие для перемотки назад

При управлении воспроизведением также задействуются интеллектуальные функции:
При извлечении наушника из ушной раковины воспроизведение будет приостановлено и продолжено автоматически, когда наушник окажется в ушной раковине.

Ответ на звонок
При использовании наушников вы можете ответить на звонок или завершить его при помощи сенсорной клавиши.



- Нажмите для ответа на звонок
- Нажмите для завершения звонка

Вызов голосового ассистента
Для вызова голосового ассистента с помощью наушников, удерживайте сенсорную клавишу на протяжении 6 секунд.



- Удерживайте для вызова голосового ассистента

ПОИСК УСТРОЙСТВА *

Данное устройство совместимо с функцией «Локатор». Для поиска устройства вы можете проверить местоположение, в котором устройство было утеряно, а так же воспроизвести звук на наушниках, если вы не можете их найти.

***Доступно для устройств на базе iOS.**

Выключение наушников

После завершения использования наушников, поместите их в зарядный кейс. Наушники автоматически отключатся от смартфона и начнут процесс зарядки.

СБРОС УСТРОЙСТВА

Для сброса устройства выполните следующий порядок действий:

- Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку зарядного кейса.
- Откройте крышку зарядного кейса, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу, пока светодиод не начнет медленно мигать белым цветом.
- После того, как светодиод погаснет, повторите процедуру сопряжения со смартфоном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
- Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство во время грозы.
- Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
- Не допускайте намокания устройства.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (ООО «Мобайл Трейд»), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту - Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворило вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок 6 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратко руководство пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратко руководство пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в у гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо

предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (ООО «Мобайл Трейд») подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (ООО «Мобайл Трейд») оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

- Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО «Мобайл Трейд») для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
- Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности,

а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешнего устройства, не предусмотренных изготовителем;

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (ООО «Мобайл Трейд») снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый производцией GEOZON людьми, домашними животными, насекомым в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (ООО «Мобайл Трейд») снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2020 Mobile Trade LLC (ООО «Мобайл Трейд»). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

Модель **G-Pro**
Версия Bluetooth **5.0**
Профили Bluetooth **A2DP/AVRCP/HFP/HSP**
Аккумулятор **200 мАч / 30 мАч**
Влагозащита **IP54**
Время работы **до 12 ч.**



© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)
Адрес: 11/Ф. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР)
Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"
Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
Телефон: 8 800 222 80 48.
E-mail: support@geozon.ru
www.geozon.ru

Произведено в КНР.

