




## Сопряжение устройства

### 1) Сопряжение в режиме моно (один наушник):

А. Извлеките любой из наушников из зарядного кейса, он включится автоматически. Вы можете включить наушник в ручном режиме зажав и удерживая многофункциональную клавишу в течении 4-х секунд.



Б. В меню «Bluetooth» вашего смартфона найдите устройство «G-BASE» и подключите его.




### 2) Сопряжение в режиме стерео (два наушника):

А. Извлеките наушники из зарядного кейса, они включатся автоматически. Для включения в ручном режиме зажмите и удерживайте многофункциональные клавиши на обоих наушниках в течении 4-х секунд.



Б. Сопряжение между наушниками произойдет автоматически. При первом включении устройства может потребоваться синхронизация в ручном режиме. Для синхронизации в ручном режиме зажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на любом из наушников в течение 3-х секунд, светодиодная индикация на левом наушнике погаснет.

В. В меню «Bluetooth» вашего смартфона найдите устройство «G-BASE» и подключите его.



## Зарядка устройства

### 1) Зарядка кейса:

При низком уровне зарядного кейса, подключите устройство в usb-порт компьютера или сетевое зарядное устройство с параметрами не превышающими 5В,1А. При выполнении зарядки аккумулятора светодиодный индикатор на устройстве будет мигать красным светом, при достижении уровня заряда в 100% светодиодная индикация перестанет мигать.

### 2) Зарядка наушников:

Поместите наушники в зарядный кейс и нажмите

многофункциональную клавишу на корпусе зарядного кейса. Индикатор на зарядном кейсе будет мигать синим цветом, по завершению процесса зарядки индикатор на кейсе погаснет.

## Управление с использованием наушников

**Ответ на звонок:** При входящем звонке нажмите на многофункциональную клавишу на любом наушнике для ответа на вызов.

**Перезвонить:** Дважды нажмите на многофункциональную клавишу на любом наушнике чтобы осуществить вызов на последний номер.

**Играть/Пауза:** При воспроизведении мультимедийного контента нажмите на многофункциональную клавишу для того чтобы приостановить воспроизведение и нажмите ещё раз чтобы продолжить.

### Следующий трек:

При воспроизведении мультимедийного контента удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2-х секунды для включения следующего трека.

Модель: G-BASE

Версия bluetooth: 5.0

Профили bluetooth: HSP/HFP/A2SP/AVRCP

Частотный диапазон: 20-20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность: 120 дБ

Аккумулятор: 35 мАч / 300 мАч

©2019 . Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Телефон техподдержки: 88002228040  
Произведено в КНР.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE MING CO., Лимитед)

**Адрес:** 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

**Импортер:** 000 "ТРЕЙД-ИМПОРТ"

**Адрес:** 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания "Mobile Trade LLC" (ООО "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран таможенного союза товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных

обязательств, проверить краткое правильное заполнение гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в у гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном "Mobile Trade LLC" (ООО "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя

обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. "Mobile Trade LLC" (ООО "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок, отсчитываемый от даты продажи.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "Mobile Trade LLC" (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретённые в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по

устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. "Mobile Trade LLC" (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также "Mobile Trade LLC" (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2019 "Mobile Trade LLC" (ООО "Мобайл Трейд"), Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Сделано в Китае

# GEOZON

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: