


Спецификация
 Модель: Hybrid
 Экран: Диагональ: 39мм, Разрешение: 128x128
 Коммуникации и связь: Версия Bluetooth: 4.0
 Питание: Тип аккумулятора: Li-Ion, Емкость аккумулятора: 55мАч
 Корпус: Материал корпуса: Металл, пластик, Водозащита: 5ATM

©2019 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2, корп.6. Контакты техподдержки: телефон: 88002228040; почта: support@geozon.ru. Произведено в КНР.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE MING CO., Лимитед)
 Адрес: 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»
 Адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2



Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста сохраните руководство пользователя на весь срок эксплуатации устройства.

Обзор устройства



Примечание:
 «Нажатие» - нажмите и быстро отпустите палец
 «Долгое нажатие» - нажмите и удерживайте клавишу 1.5 секунды

01

Руководство пользователя




Положение устройства на руке

Обратите внимание на изображение, на котором показано положение устройства на руке, при котором данные о пульсе будут максимально точными. Убедитесь, что посадка устройства на руке не доставляет дискомфорта.



Зарядка аккумулятора

- 1) Поместите устройство в зарядную клипсу, убедившись, что зарядные панели клипсы и устройства совмещены;
- 2) Подключите зарядную клипсу через USB-кабель к источнику тока с параметрами (5V = 1A);
- 3) Для полной зарядки аккумулятора устройства требуется около 1 часа, при достижении уровня заряда 100% вы увидите заполненный индикатор батареи.



02



- 1) Заряжайте устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- 2) Если вы не используете устройство длительное время, периодически осуществляйте зарядку аккумулятора. Длительное состояние разряда может повредить батарею и вывести её из строя.
- 3) Устройство обладает интеллектуальным модулем управления питанием, который автоматически отключает смарт-функции при уровне заряда менее 20%.

03

Включение/выключение устройства


Механизм аналоговых часов активен всегда, когда заряжен аккумулятор. Интеллектуальный модуль необходимо включать вручную. Включение интеллектуального модуля осуществляется долгим нажатием клавиши LB1.

Примечание: Включение интеллектуального модуля возможно при уровне заряда аккумулятора более 20%.

Сопряжение со смартфоном


Для сопряжения устройства со смартфоном выполните следующие действия:

- 1) Скачайте и установите на свой смартфон приложение «FundoPro»:




04

- 2) Убедитесь, что функция Bluetooth включена на смартфоне и на устройстве;
- 3) Запустите приложение «FundoPro», и во вкладке «Больше» нижнего меню выберите пункт «Добавить устройство»:




- 4) В списке доступных устройств выберите устройство «GS Hybrid»:



Включение Bluetooth на устройстве

Для включения / выключения Bluetooth выберите пункт «Меню» - «Настройки» - «Bluetooth». (Примечание: после отключения Bluetooth функции устройства будут ограничены.)



05

Подсветка экрана

Подсветка экрана имеет четыре режима работы. Для выбора режима подсветки выберите пункт: «Меню» - «Настройки» - «Подсветка».

Режимы работы:

1. Авто: подсветка экрана включается или гаснет автоматически в зависимости от отображения информации на экране.
2. Вручную: при включенном состоянии нажмите на клавишу «LB1» один раз, подсветка загорится на 3 секунды.
3. Сообщение: когда устройство получает push-уведомления, подсветка горит в течение 6 секунд.
4. Выключить: подсветка экрана выключена.

Настройка времени на устройстве


Для настройки времени на аналоговом циферблате, в меню устройства выберите пункт «Настройки»-«Настройка времени». В данном меню, вы можете осуществить ручную настройку времени. Настройка осуществляется путём нажатия клавиш «RB1»: Нажатие - движение минутной стрелки на 1 минуту. Непрерывное нажатие - движение минутной стрелки на время нажатия.

«RB2»: Подтверждение
 «RB3»: Нажатие - автоматическое движение минутной стрелки. Повторное нажатие - завершить движение.

06

Настройка времени через смартфон

В меню приложения выберите пункт: «Больше»-«Калибровка индикатора»:




Подтвердите действие на устройстве нажатием клавиши «RB3». В меню приложения установите время, которое в данный момент отображено на аналоговом циферблате. Нажмите клавишу «Подтвердить». Калибровка индикатора произойдёт автоматически.



Главный экран

При работе интеллектуального модуля, вы можете включить цифровой дисплей нажатием любой клавиши. Вам доступно 3 варианта оформления главного экрана. Вы можете изменить оформление главного экрана в пункте меню: «Настройки»-«Циферблат».

07



08

Функции устройства

Включив цифровой дисплей, Вы можете выполнять соответствующие функции часов с помощью клавиш. Используйте клавиши «RB1»/«RB2»/«RB3», чтобы войти в меню устройства.

Навигация по меню: нажмите на клавишу «RB1», чтобы перейти к предыдущему пункту, нажмите на клавишу «RB2», чтобы перейти к следующему пункту, чтобы активировать функцию или войти в следующее подменю, нажмите клавишу «RB3». Для возврата на главный экран удерживайте клавишу «RB2».



09


Элементы управления устройства

Секундомер		Центр сообщений	
▶	Старт	◀	Непрочитанное сообщение
⏸	Пауза	⬇	Выбор
↻	Сброс	⬇	Следующий
⏹	Стор	⬇	Следующая страница
⏹	Стоп	⬇	Удалить

Системные функции		Другие функции	
⬆	Вверх	🔔	Отключить будильник
⬆	Ввод	📷	Запор камеры
⬇	Вниз	⌚	По часовой стрелке
⬆	Возврат	⬆	Против часовой стрелки
⬆	Главный экран		
⏹	Подтвердить выбор		
✓	Принять		
✗	Отменить		

10


Меню устройства



11

Выключение цифрового дисплея


Для повышения энергоэффективности, устройство имеет ограниченное время работы цифрового дисплея.



12

Быстрые действия


Для более комфортного взаимодействия с устройством вы можете использовать быстрые действия. Данные действия выполняются путём долгого нажатия на клавиши «RB1»/«RB2»/«RB3».



13

Здоровье и спорт

Устройство может отслеживать ваши шаги, количество калорий, пройденное расстояние и контролировать ваши ежедневные цели. Когда вы достигнете своей цели, часы уведомят вас, о достижении цели. (Установить цели можно в меню мобильного приложения «Домашняя страница - Настройка цели»).




14

Секундомер

В устройстве присутствует функция профессионального секундомера с миллисекундной синхронизацией. Для активации данной функции перейдите на экран: «Меню» - «Секундомер».



На экране секундомера нажмите клавишу «RB2» для входа в режим ожидания секундомера. Нажмите клавишу «RB1» для запуска секундомера, повторное нажатие клавиши «RB1» остановит секундомер (пауза). Нажмите клавишу «RB3» для сброса секундомера (действует в состоянии паузы).




15

Пульт

Вы можете отслеживать частоту пульса. Для активации данной функции перейдите на экран: «Меню» - «Пульс». Доступно два режима измерения:

Однократно: устройство измерит частоту пульса в данный момент времени;

Динамическое измерение: устройство будет непрерывно отслеживать пульс.




Примечание
 На точность измерения пульса могут влиять личные физиологические факторы и положение устройства на руке.

Предупреждение
 Данное устройство не является медицинским оборудованием и не может использоваться с целью диагностики, самодиагностики и определения функционального состояния организма. Данные о пульсе, предоставляемые устройством, носят исключительно справочный характер.

16


Мониторинг сна

Устройство автоматически записывает показатели вашего сна, которые используются для проверки качества сна. (Время записи сна по умолчанию 21:00-9:00 (следующий день)).




Напоминание о движении

Работа и учеба должны сочетаться с отдыхом. Если вы долго работаете без движения, устройство напомнит вам о необходимости разминки:




Настройка напоминания:
 В мобильном приложении перейдите во вкладку «Больше» - Напоминание о движении, в данном меню Вы можете настроить напоминание в соответствии со своими потребностями.



17

Уведомления о звонках

При входящем звонке на ваш смартфон, устройство уведомит вас об этом вибрацией и отобразит имя контакта, либо его телефонный номер.




Примечание
 Если вы активируете режим «Без звука» в приложении, устройство не будет отображать никакие уведомления кроме будильника. Если вы отключите уведомление о вызове в приложении, часы не будут напоминать вам о входящем звонке.

Уведомления о сообщениях

В мобильном приложении Вы можете выбрать от каких приложений вы хотите получать уведомления. Во вкладке приложения «Больше» - «Уведомление», Вы можете выбрать приложения которые будут отправлять вам уведомления. Включите переключатель напоминания о сообщениях и предоставьте доступ приложению к чтению уведомлений.

Просмотр непрочитанных сообщений

На возврате устройства к «Настройкам», число, отображаемое в центре экрана сообщений, показывает количество непрочитанных сообщений. (Часы могут хранить до 8 последних сообщений)



19

Дополнительные функции

Установка будильника

В мобильном приложении перейдите во вкладку «Больше» - Будильник, в данном меню Вы можете настроить будильники в соответствии со своими потребностями.

Режим «Не беспокоить»

В мобильном приложении перейдите во вкладку «Больше» - Не беспокоить, в данном меню Вы можете отключить напоминания в определенный период времени. При включении режима «Не беспокоить», устройство не будет оповещать вас о входящих звонках и сообщениях.
Примечание: Оповещение будильника будут активны даже при включенном режиме «Не беспокоить».

Возврат к заводским настройкам

Для возврата устройства к заводским настройкам перейдите на экран «Меню» - «Настройки» - «Сброс».
Примечание: При возврате устройства к заводским настройкам, все данные (включая информацию о сопряжении) на устройстве будут удалены.

22

Устранение неисправностей

Проблемы с Bluetooth подключением

При возникновении проблем с подключением устройства, убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве и на смартфоне включена. Убедитесь, что приложение на смартфоне предоставлены разрешения на работу в фоновом режиме.

Проблемы с получением уведомлений

Задержка получения уведомлений или их отсутствие на устройстве могут быть вызваны следующими причинами:
 1. В момент получения уведомления, устройство выполняет синхронизацию со смартфоном.
 2. Центр сообщений хранит не более 8 уведомлений. Если количество уведомлений превышает 8, будут отображены только последние уведомления.
 3. При отсутствии Bluetooth подключения, уведомления не могут быть получены устройством.

Проблемы с измерением пульса

При отсутствии сигнала с датчика пульса убедитесь в правильном положении устройства на руке. При необходимости подтяните или ослабьте ремешок устройства.

23

Правила безопасности

- Не подвергайте устройство чрезмерным механическим воздействиям.
- Не допускайте контакта устройства с растворителями и другими химическими веществами.
- Не используйте устройство в условиях сильного магнитного поля.
- Не допускайте нагрева устройства.
- Не допускайте погружения устройства в воду.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не бросайте устройство в огонь.

Предупреждение

Данное устройство не является медицинским оборудованием и не может использоваться с целью диагностики, самодиагностики и определения функционального состояния организма. Данные о пульсе, предоставляемые устройством, носят исключительно справочный характер.