

GEOZON



G-SMART STAYER

Руководство пользователя

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Установка ремешка

Комплект устройства включает 2 комплекта ремешков. Кроме того, вы можете использовать любые совместимые ремешки для наручных часов.


Для того чтобы снять ремешок, отведите рычаг шпильки и извлеките ремешок.

Установка выполняется в обратном порядке.

• Зарядка устройства

Для зарядки устройства подключите смартфон к USB-порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Полная зарядка может занимать до 2 часов. Устройство оповестит Вас о завершении процесса зарядки индикацией на экране.



• Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 5 секунд.

• Выключение устройства

Для выключения устройства в меню устройства выберите пункт «Настройки» - «Выключение» или зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 10 секунд.

• Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи боковой клавиши и сенсорного экрана.

• Установка мобильного приложения

Для корректной работы устройства необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение SMART-TIME PRO на ваш смартфон.




После установки приложения, создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования всех функций устройства и приложения необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

• Соприжение устройства со смартфоном

После регистрации в приложении перейдите на вкладку «Устройство» и нажмите на кнопку «Добавить устройство»




В списке найденных устройств выберите устройство G-STAYER и подключите его, подтвердив сопряжение на устройстве.



УВЕДОМЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА


Устройство оповещает о входящих вызовах и сообщениях. Для выбора приложений, которые смогут отправлять вам уведомления, воспользуйтесь пунктом «Уведомления». В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в который уведомления будут отключены.



ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• Спортивный режим

Устройство поддерживает 11 спортивных режимов, включая: бег, ходьбу, езду на велосипеде, скалолазание, бег на дорожке, занятия на велотренажере, йогу, плавание, баскетбол, футбол, бадминтон.



• Пульс

Убедитесь, что устройство надежно зафиксировано на вашей руке и не доставляет дискомфорта.



Запустите данный пункт меню для проверки пульса. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку

Кроме ручного режима измерения устройство может производить измерения в автоматическом режиме. Для этого необходимо установить автоматический интервал времени мониторинга в приложении (мониторинг раз в 15/30/60/120 минут).

• Давление

Запустите данный пункт меню для проверки давления. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку



• Будильник

В мобильном приложении вы можете установить до 8 будильников, которые будут автоматически синхронизированы с устройством.



• Управление музыкой

Используя устройство, вы можете управлять музыкой на смартфоне. Данный пункт меню позволяет переключать треки и регулировать громкость.



• Секундомер

Секундомер, поддерживающий как единичные так и циклические измерения.



• Таймер

Электронный таймер позволяет установить время обратного отсчёта от 1 секунды до 24 часов.



• Управление камерой

Данный пункт меню позволяет управлять приложением камеры, запущенной на вашем смартфоне.



• Поиск телефона

Используя данный пункт меню, вы можете найти ваш смартфон. После запуска поиск начнется автоматически. Смартфон издаст звуковой сигнал.



• Настройки

Управление настройками часов, такими как подсветка, язык, выключение и возврат к заводским настройкам.



• История тренировок

Данный пункт позволяет проверить данные о последних 10 тренировках.



• Измерение температуры тела

Запустите данный пункт меню для измерения температуры тела. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку «Старт».



В данном пункте меню вы можете измерить текущее значение температуры тела. Для более точного измерения, устройство должно находиться на вашем запястье не менее 15 минут. Данные об измерении будут автоматически загружены в приложение.

После завершения измерения устройство отобразит 2 значения:

Верхнее значение - температура тела;

Нижнее значение - температура поверхности кожи.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

• Изменение темы главного экрана

Для изменения оформления главного экрана нажмите и удерживайте экран устройства, выберите новую тему, перелистывая экраны влево и вправо, затем нажмите на экран для подтверждения.



• Шагомер

В данном меню вы можете проверить текущее значение шагов, пройденной дистанции, потраченных калорий и информацию о сердечном ритме.



• Мониторинг сна

Устройство автоматически отслеживает режим вашего сна и синхронизирует данные с мобильным приложением.



• Погода

Устройство автоматически синхронизирует данные о погоде в вашем городе.



• Женский календарь

Данный пункт позволяет отслеживать женский физиологический цикл.



• Меню быстрых настроек

При активном главном экране перелистните главный экран вниз, чтобы получить доступ к меню быстрых настроек. В данном меню вы можете включить авиарежим, настроить вибрацию, включить режим «Не беспокоить», включить режим «Экономия энергии» и регулировать уровень яркости экрана.



• Активация экрана жестом

Для включения главного экрана жестом поднятия руки необходимо активировать данную функцию в меню приложения «Устройство» - «Активация жестом».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°С или больше 45°С.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для очистки устройства.
6. Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Stayer
Версия Bluetooth	5.0
Экран	1.54"/TFT/240x240/Сенсорный
Ёмкость аккумулятора. ..	210 мАч
Время работы	до 15 дней
Влагозащита	IP68

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимтед)
Адрес: 11/Ф. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчai, Гонкoнг, КНР)
Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»
Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
Телефон: 8 800 222 80 48.
E-mail: support@geozon.ru
www.geozon.ru

Произведено в КНР.

