



Экран

Оптический датчик

Контакты ЗУ

Сенсорная клавиша



Перед первым включением зарядите устройство. Для зарядки устройства, поместите его в зарядную станцию, подключив её к источнику питания с выходными параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Примечание: Не используйте устройство во время заряда аккумулятора. Для экономии электроэнергии, отключайте зарядную станцию от источника электрического тока после завершения процесса зарядки.

Включение устройства: Для включения устройства зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 6-ти секунд.



Зажмите и удерживайте

Навигация по меню: Для навигации по меню устройства используется сенсорная клавиша. Для перемещения между пунктами меню кратковременно нажимайте на сенсорную клавишу, для выбора необходимого пункта меню зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 4-х секунд.




Для перемещения - нажмите, для выбора - зажмите и удерживайте

Выключение устройства: Для выключения устройства выберите соответствующий пункт меню в разделе «Настройки».



Главный экран:

На главном экране устройства отображаются текущие время и дата. Для смены оформления главного экрана, удерживайте сенсорную клавишу в течение 6 секунд.



Уведомления

В меню «Уведомления» вы можете просматривать полученные уведомления. Выбор уведомлений осуществляется короткими нажатиями на сенсорную клавишу.



Управление музыкой:

В меню «Управление музыкой» вы можете управлять воспроизведением музыки на вашем смартфоне. Выбор необходимого пункта осуществляется короткими нажатиями на сенсорную клавишу.



Статус:

В меню «Статус» вы можете просматривать текущий статус вашей активности: количество шагов, пройденное расстояние, потраченные калории.



Сон:

В меню «Сон» отображаются данные о времени и качестве сна.



Пuls:

В пункте «Пuls» вы можете проверить текущее значение вашего сердечного ритма (измерение происходит автоматически).



Давление:

В пункте «Давление» вы можете проверить текущее значение вашего артериального давления (измерение автоматически).




Уровень кислорода в крови:

В меню «Насыщенность кислородом» вы можете проверить текущее количество кислорода в крови (измерение происходит автоматически).



Спорт

В меню «Спорт» вы можете выбрать тренировку для отслеживания спортивных занятий «Бег», «Альпинизм», «Велосипед», «Футбол», «Баскетбол».




Настройки

В меню настроек вы можете просмотреть сведения об устройстве и выключить устройство.

Скачайте и установите на свой смартфон приложение «Wearfit 2.0».



На главном экране приложения выберите пункт «Подключить устройство» и выберите устройство «G-Sky»:



Обратите внимание, что для корректной работы приложения требуется предоставить ему требуемые разрешения.

- Не подвергайте устройство чрезмерным механическим воздействиям.
- Не допускайте контакта устройства с бензолом, растворителями или другими химическими веществами.
- Не используйте устройства вблизи сильного магнитного поля.
- Не используйте устройство во время водных процедур.
- Не разбирайте, не ремонтируйте устройство.
- Не бросайте устройство в огонь.

Данное устройство не является медицинским прибором и не может использоваться для диагностики и самодиагностики функционального состояния организма. Информация о частоте сердечного ритма, артериальном давлении и количестве кислорода в крови являются справочной информацией и не предназначены для медицинских целей.

Модель	Sky	Питание:	
Экран:		Тип АКБ	Li-ion
Диагональ	1.22"	Ёмкость АКБ	170мАч
Тип экрана	TFT	Корпус:	
Разрешение экрана	240*204	Материал	Металл
Коммуникации и связь:		Водозащита	IP67
Версия Bluetooth	4.0		

©2019 . Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Телефон техподдержки: 88002228040 Произведено в КНР.
Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE МИНГ КО., Лимитед)
Адрес: 11/Ф. АХА Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.
Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"
Адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

